

1 - Le principe étant de créer un banchage perché à remplir, on commence par poser un lattage existentiel en lattes de châtaignier de Souda-Bath, avec un espacement de 2 cm entre chaque lattes



2 - Remplir avec le mélange Chamergite prêt à l'emploi, en tassant régulièrement sans force.

2 - Ensuite, on crée une structure bois intérieur (entre 40 cm maximum), sur laquelle on agrafe la toile de réseau au fur et à mesure du remplissage, par hauteur d'environ 10 cm.

Attention : veiller à éviter une rupture capillaire permanente si nécessaire sur les parois horizontales ainsi qu'on voit, à l'aide de garnitures de légal ou de réseaux par exemple.

